

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL SNPP

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 07/2024

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MÁQUINA DE COSER DEL SNPP
- PLURIANUAL- AD REFERÉNDUM - ID N° 443.947

ADENDA 3


Abg. Mónica Osorio
Directora Interina
Unidad Operativa de Contrataciones

DONDE DICE:

Suministros requeridos - especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas - CPS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.
1		MÁQUINAS DE COSER RECTAS	Unidad	EVENTO	1
1.1	73161518-9997	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
1.2	73161518-9997	Cambio de Croché(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
1.3	80111613-9999	Cambio de Croché(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
1.4	73161518-9997	Cambio de Porta bobina(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
1.5	80111613-9999	Cambio de Porta bobina(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
1.6	73161518-9997	Cambio de Tapa diente(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
1.7	80111613-9999	Cambio de Tapa diente(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
1.8	73161518-9997	Cambio de Diente(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
1.9	80111613-9999	Cambio de Diente(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
1.10	73161518-9997	Cambio de Prensatela(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
1.11	80111613-9999	Cambio de Prensatela(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
1.12	73161518-9997	Cambio de Barra de aguja(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
1.13	80111613-9999	Cambio de Barra de aguja(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
1.14	73161518-9997	Cambio de Tensor completo(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
1.15	80111613-9999	Cambio de Tensor completo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
1.16	73161518-9997	Cambio de Cargador de bobina(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
1.17	80111613-9999	Cambio de Cargador de bobina(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
1.18	73161518-9997	Cambio de aceite(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
1.19	80111613-9999	Cambio de Aceite(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
1.20	73161518-9997	Cambio de Corcho para embrague(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1

1.21	80111613-9999	Cambio de Corcho para embrague(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
1.22	73161518-9997	Cambio de Rulemanes(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
1.23	80111613-9999	Cambio de Rulemanes(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
1.24	73161518-9997	Cambio de Capacitor(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
1.25	80111613-9999	Cambio de Capacitor(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
1.26	73161518-9997	Cambio de Correa(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
1.27	80111613-9999	Cambio de Correa(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
1.28	73161518-9997	Cambio de Tira pedal(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
1.29	80111613-9999	Cambio de Tira pedal(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
1.30	73161518-9997	Cambio de Polea(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
1.31	80111613-9999	Cambio de Polea(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
1.32	73161518-9997	Cambio de Motor completo(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
1.33	80111613-9999	Cambio de Motor completo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
1.34	73161518-9997	Cambio de Motor servo(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
1.35	80111613-9999	Cambio de Motor servo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
1.36	73161518-9997	Cambio de Placa electrónica(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
1.37	80111613-9999	Cambio de Placa electrónica(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2	73161518-9997	MÁQUINAS DE COSER OVERLOCK	Unidad	EVENTO	1
2.1	73161518-9997	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2.2	73161518-9997	Cambio de Garfio(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
2.3	80111613-9999	Cambio de Garfio(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2.4	73161518-9997	Cambio de Cuchilla(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
2.5	80111613-9999	Cambio de Cuchilla(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2.6	73161518-9997	Cambio de Tapa diente(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
2.7	80111613-9999	Cambio de Tapa diente(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2.8	73161518-9997	Cambio de Prensa tela(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1

2.9	80111613-9999	Cambio de Prensa tela(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2.10	73161518-9997	Cambio de Collar de aguja(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
2.11	80111613-9999	Cambio de Collar de aguja(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2.12	73161518-9997	Cambio de Tensor de hilo(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
2.13	80111613-9999	Cambio de Tensor de hilo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2.14	73161518-9997	Cambio de Diente(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
2.15	80111613-9999	Cambio de Diente(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2.16	73161518-9997	Cambio de Guarda aguja(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
2.17	80111613-9999	Cambio de Guarda aguja(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2.18	73161518-9997	Cambio de Guia hilo(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
2.19	80111613-9999	Cambio de Guia hilo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2.20	73161518-9997	Cambio de Filtro(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
2.21	80111613-9999	Cambio de Filtro(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2.22	73161518-9997	Cambio de Aceite(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
2.23	80111613-9999	Cambio de Aceite(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2.24	73161518-9997	Cambio de Corcho para embrague(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
2.25	80111613-9999	Cambio de Corcho para embrague(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2.26	73161518-9997	Cambio de Rulemanes(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
2.27	80111613-9999	Cambio de Rulemanes (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2.28	73161518-9997	Cambio de Capacitor (REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
2.29	80111613-9999	Cambio de Capacitor (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2.30	73161518-9997	Cambio de Correa (REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
2.31	80111613-9999	Cambio de Correa (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2.32	73161518-9997	Cambio de Tira pedal (REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
2.33	80111613-9999	Cambio de Tira pedal(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2.34	73161518-9997	Cambio de Polea(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
2.35	80111613-9999	Cambio de Polea(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1



2.36	73161518-9997	Cambio de Motor completo(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
2.37	80111613-9999	Cambio de Motor completo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2.38	73161518-9997	Cambio de Motor servo(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
2.39	80111613-9999	Cambio de Motor servo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2.40	73161518-9997	Cambio de Placa electrónica(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
2.41	80111613-9999	Cambio de Placa electrónica(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
3	73161518-9997	MÁQUINAS DE COSER DOBLE	Unidad	EVENTO	1
3.1	73161518-9997	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
3.2	73161518-9997	Cambio de Garfio(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3.3	80111613-9999	Cambio de Garfio(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
3.4	73161518-9997	Cambio de Cuchilla(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3.5	80111613-9999	Cambio de Cuchilla (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
3.6	73161518-9997	Cambio de Tapadiente (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3.7	80111613-9999	Cambio de Tapadiente (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
3.8	73161518-9997	Cambio de Prensa tela (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3.9	80111613-9999	Cambio de Prensa tela (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
3.10	73161518-9997	Cambio de Collar de aguja (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3.11	80111613-9999	Cambio de Collar de aguja (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
3.12	73161518-9997	Cambio de Tensor de hilo (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3.13	80111613-9999	Cambio de Tensor de hilo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
3.14	73161518-9997	Cambio de Diente (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3.15	80111613-9999	Cambio de Diente (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
3.16	73161518-9997	Cambio de Guarda aguja (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3.17	80111613-9999	Cambio de Guarda aguja (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
3.18	73161518-9997	Cambio de Guía hilo (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3.19	80111613-9999	Cambio de Guía hilo (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1

3.20	73161518-9997	Cambio de Filtro (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3.21	80111613-9999	Cambio de Filtro (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
3.22	73161518-9997	Cambio de Aceite (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3.23	80111613-9999	Cambio de Aceite (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
3.24	73161518-9997	Cambio de Corcho para embrague (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3.25	80111613-9999	Cambio de Corcho para embrague(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
3.26	73161518-9997	Cambio de Rulemanes (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3.27	80111613-9999	Cambio de Rulemanes (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
3.28	73161518-9997	Cambio de Capacitor (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3.29	80111613-9999	Cambio de Capacitor (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
3.30	73161518-9997	Cambio de Correa (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3.31	80111613-9999	Cambio de Correa (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
3.32	73161518-9997	Cambio de Tira pedal (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3.33	80111613-9999	Cambio de Tira pedal (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
3.34	73161518-9997	Cambio de Polea (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3.35	80111613-9999	Cambio de Polea (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
3.36	73161518-9997	Cambio de Motor con embrague completo (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3.37	80111613-9999	Cambio de Motor con embrague completo (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
3.38	73161518-9997	Cambio de Motor servo (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3.39	80111613-9999	Cambio de Motor servo (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
3.40	73161518-9997	Cambio de Placa electrónica (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3.41	80111613-9999	Cambio de Placa electrónica(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
4	73161518-9997	MÁQUINAS DE COSER BOTONERA	Unidad	EVENTO	1
4.1	73161518-9997	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
4.2	73161518-9997	Cambio de Prensa tela de botón(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
4.3	80111613-9999	Cambio de Prensa tela de botón(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1



4.4	73161518-9997	Cambio de Garfio(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
4.5	80111613-9999	Cambio de Garfio(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
4.6	73161518-9997	Cambio de Embrague(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
4.7	80111613-9999	Cambio de Embrague(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
4.8	73161518-9997	Cambio de chapa inferior(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
4.9	80111613-9999	Cambio de chapa inferior(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
4.10	73161518-9997	Cambio de Tensor completo(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
4.11	80111613-9999	Cambio de Tensor completo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
4.12	73161518-9997	Cambio de Cuchilla corta hilo(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
4.13	80111613-9999	Cambio de Cuchilla corta hilo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
4.14	73161518-9997	Cambio de Guia hilo(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
4.15	80111613-9999	Cambio de Guia hilo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
4.16	73161518-9997	Cambio de Aceite(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
4.17	80111613-9999	Cambio de Aceite(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
4.18	73161518-9997	Cambio de cadenita Tira pedal(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
4.19	80111613-9999	Cambio de cadenita Tira pedal(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
4.20	73161518-9997	Cambio de Rulemanes (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
4.21	80111613-9999	Cambio de Rulemanes (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
4.22	73161518-9997	Cambio de Capacitor(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
4.23	80111613-9999	Cambio de Capacitor(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
4.24	73161518-9997	Cambio de motor sin embrague OIM(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
4.25	80111613-9999	Cambio de motor sin embrague OIM(mano de obra)	Unidad	EVENTO	1
4.26	73161518-9997	Cambio de Polea(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
4.27	80111613-9999	Cambio de Polea(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
4.28	73161518-9997	Cambio de Correa(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
4.29	80111613-9999	Cambio de Correa	Unidad	EVENTO	1
5	73161518-9997	MÁQUINAS DE COSER ATRACADORA	Unidad	EVENTO	1



5.1	73161518-9997	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
5.2	73161518-9997	Cambio de Lanzadera(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
5.3	80111613-9999	Cambio de Lanzadera(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
5.4	73161518-9997	Cambio de Porta bobina(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
5.5	80111613-9999	Cambio de Porta bobina(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
5.6	73161518-9997	Cambio de Cargador de bobina(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
5.7	80111613-9999	Cambio de Cargador de bobina(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
5.8	73161518-9997	Cambio de Tapa lanzadera(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
5.9	80111613-9999	Cambio de Tapa lanzadera(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
5.10	73161518-9997	Cambio de Hojalillo de aguja(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
5.11	80111613-9999	Cambio de Hojalillo de aguja(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
5.12	73161518-9997	Cambio de Prensa tela(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
5.13	80111613-9999	Cambio de Prensa tela(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
5.14	73161518-9997	Cambio de Barra de aguja(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
5.15	80111613-9999	Cambio de Barra de aguja(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
5.16	73161518-9997	Cambio de chapa inferior(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
5.17	80111613-9999	Cambio de chapa inferior(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
5.18	73161518-9997	Cambio de cuchilla móvil y fija(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
5.19	80111613-9999	Cambio de cuchilla móvil y fija(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
5.20	73161518-9997	Cambio de Tensor completo(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
5.21	80111613-9999	Cambio de Tensor completo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
5.22	73161518-9997	Cambio de aceite(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
5.23	80111613-9999	Cambio de Aceite(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
5.24	73161518-9997	Cambio de cadenita Tira pedal(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
5.25	80111613-9999	Cambio de cadenita Tira pedal(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
5.26	73161518-9997	Cambio de motor sin embrague OIM(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1

5.27	80111613-9999	Cambio de motor sin embrague OIM(mano de obra)	Unidad	EVENTO	1
5.28	73161518-9997	Cambio de Rulemanes (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
5.29	80111613-9999	Cambio de Rulemanes (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
5.30	73161518-9997	Cambio de Capacitor(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
5.31	80111613-9999	Cambio de Capacitor(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
5.32	73161518-9997	Cambio de Polea(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
5.33	80111613-9999	Cambio de Polea(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
5.34	73161518-9997	Cambio de Correa(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
5.35	80111613-9999	Cambio de Correa(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
6	73161518-9997	MÁQUINAS DE COSER OJALADORA	Unidad	EVENTO	1
6.1	73161518-9997	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
6.2	73161518-9997	Cambio de Cuchilla fija y móvil(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
6.3	80111613-9999	Cambio de Cuchilla fija y móvil(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
6.4	73161518-9997	Cambio de Crochet(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
6.5	80111613-9999	Cambio de Crochet(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
6.6	73161518-9997	Cambio de Porta bobina(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
6.7	80111613-9999	Cambio de Porta bobina(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
6.8	73161518-9997	Cambio de Prensa tela(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
6.9	80111613-9999	Cambio de Prensa tela(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
6.10	73161518-9997	Cambio de Aceite(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
6.11	80111613-9999	Cambio de Aceite(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
6.12	73161518-9997	Cambio de Correa(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
6.13	80111613-9999	Cambio de Correa(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
6.14	73161518-9997	Cambio de Rulemanes (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
6.15	80111613-9999	Cambio de Rulemanes (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
6.16	73161518-9997	Cambio de cadenita Tira pedal(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1



6.17	80111613-9999	Cambio de cadenita Tira pedal(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
6.18	73161518-9997	Cambio de motor sin embrague OIM(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
6.19	80111613-9999	Cambio de motor sin embrague OIM(mano de obra)	Unidad	EVENTO	1
6.20	73161518-9997	Cambio de Capacitor(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
6.21	80111613-9999	Cambio de Capacitor(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
6.22	73161518-9997	Cambio de Polea(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
6.23	80111613-9999	Cambio de Polea(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
7	73161518-9997	MÁQUINAS DE COSER CINTURERA	Unidad	EVENTO	1
7.1	73161518-9997	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
7.2	73161518-9997	Cambio de Garfio(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
7.3	80111613-9999	Cambio de Garfio(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
7.4	73161518-9997	Cambio de Tapa diente(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
7.5	80111613-9999	Cambio de Tapa diente(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
7.6	73161518-9997	Cambio de Diente(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
7.7	80111613-9999	Cambio de Diente(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
7.8	73161518-9997	Cambio de Prensa tela(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
7.9	80111613-9999	Cambio de Prensa tela(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
7.10	73161518-9997	Cambio de Tornillos de collar(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
7.11	80111613-9999	Cambio de Tornillos de collar(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
7.12	73161518-9997	Cambio de Guia hilo(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
7.13	80111613-9999	Cambio de Guia hilo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
7.14	73161518-9997	Cambio de Polea de plastico(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
7.15	80111613-9999	Cambio de Polea de plastico(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
7.16	73161518-9997	Cambio de Tensor completo(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
7.17	80111613-9999	Cambio de Tensor completo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
7.18	73161518-9997	Cambio de Filtro(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1

7.19	80111613-9999	Cambio de Filtro(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
7.20	73161518-9997	Cambio de Aceite(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
7.21	80111613-9999	Cambio de Aceite(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
7.22	73161518-9997	Cambio de corcho para Embrague(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
7.23	80111613-9999	Cambio de corcho para Embrague(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
7.24	73161518-9997	Cambio de Rulemanes(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
7.25	80111613-9999	Cambio de Rulemanes(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
7.26	73161518-9997	Cambio de Capacitor(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
7.27	80111613-9999	Cambio de Capacitor(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
7.28	73161518-9997	Cambio de Polea(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
7.29	80111613-9999	Cambio de Polea(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
7.30	73161518-9997	Cambio de Motor completo(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
7.31	80111613-9999	Cambio de Motor completo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
7.32	73161518-9997	Cambio de Motor servo(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
7.33	80111613-9999	Cambio de Motor servo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
7.34	73161518-9997	Cambio de Tira pedal(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
7.35	80111613-9999	Cambio de Tira pedal(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
7.36	73161518-9997	Cambio de Correa(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
7.37	80111613-9999	Cambio de Correa(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
8	73161518-9997	MÁQUINAS DE COSER COLLARETA	Unidad	EVENTO	1
8.1	73161518-9997	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
8.2	73161518-9997	Cambio de Garfio(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
8.3	80111613-9999	Cambio de Garfio(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
8.4	73161518-9997	Cambio de Tapa diente(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
8.5	80111613-9999	Cambio de Tapa diente(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
8.6	73161518-9997	Cambio de Prensatela(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1

8.7	80111613-9999	Cambio de Prensatela(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
8.8	73161518-9997	Cambio de Diente(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
8.9	80111613-9999	Cambio de Diente(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
8.10	73161518-9997	Cambio de Tensor completo(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
8.11	80111613-9999	Cambio de Tensor completo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
8.12	73161518-9997	Cambio de Filtro de aceite(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
8.13	80111613-9999	Cambio de Filtro de aceite(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
8.14	73161518-9997	Cambio de Aceite(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
8.15	80111613-9999	Cambio de Aceite(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
8.16	73161518-9997	Cambio de corcho para Embrague(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
8.17	80111613-9999	Cambio de corcho para Embrague(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
8.18	73161518-9997	Cambio de Rulemanes(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
8.19	80111613-9999	Cambio de Rulemanes(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
8.20	73161518-9997	Cambio de Capacitor(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
8.21	80111613-9999	Cambio de Capacitor(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
8.22	73161518-9997	Cambio de Polea(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
8.23	80111613-9999	Cambio de Polea(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
8.24	73161518-9997	Cambio de Tira pedal(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
8.25	80111613-9999	Cambio de Tira pedal(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
8.26	73161518-9997	Cambio de Correa(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
8.27	80111613-9999	Cambio de Correa(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
9	73161518-9997	MÁQUINAS DE COSER FAMILIAR	Unidad	EVENTO	1
9.1	73161518-9997	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
9.2	73161518-9997	Cambio de Portabobinas(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
9.3	80111613-9999	Cambio de Portabobinas(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
9.4	73161518-9997	Cambio de bobina(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1

9.5	80111613-9999	Cambio de bobina(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
9.6	73161518-9997	Cambio de Lanzadera(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
9.7	80111613-9999	Cambio de Lanzadera(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
9.8	73161518-9997	Cambio de Prensa tela(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
9.9	80111613-9999	Cambio de Prensa tela(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
9.10	73161518-9997	Cambio de Tapa diente(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
9.11	80111613-9999	Cambio de Tapa diente(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
9.12	73161518-9997	Cambio de Diente(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
9.13	80111613-9999	Cambio de Diente(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
9.14	73161518-9997	Cambio de Motor completo(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
9.15	80111613-9999	Cambio de Motor completo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
9.16	73161518-9997	Cambio de correa de motor(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
9.17	80111613-9999	Cambio de correa de motor(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
9.18	73161518-9997	Cambio de foco(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
9.19	80111613-9999	Cambio de foco(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
10	73161518-9997	MÁQUINAS DE COSER BORDADORA PLANCHADORA	Unidad	EVENTO	1
10.1	73161518-9997	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
10.2	73161518-9997	Cambio de bobina(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
10.3	80111613-9999	Cambio de bobina(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
10.4	73161518-9997	Cambio de portabobinas(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
10.5	80111613-9999	Cambio de portabobinas(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
10.6	73161518-9997	Cambio de foco (REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
10.7	80111613-9999	Cambio de foco(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
10.8	73161518-9997	Cambio de Placa de Aguja(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
10.9	80111613-9999	Cambio de Placa de Aguja(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
10.10	73161518-9997	Cambio de Bastidor(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1

10.11	80111613-9999	Cambio de Bastidor(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
10.12	73161518-9997	Cambio de Crochet(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
10.13	80111613-9999	Cambio de Crochet(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
10.14	73161518-9997	Cambio de Tira hilo(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
10.15	80111613-9999	Cambio de Tira hilo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
10.16	73161518-9997	Cambio de Prensa tela(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
10.17	80111613-9999	Cambio de Prensa tela(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
10.18	73161518-9997	Cambio de Placa madre(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
10.19	80111613-9999	Cambio de Placa madre(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
10.20	73161518-9997	Cambio de carbon del motor(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
10.21	80111613-9999	Cambio de carbon del motor(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
10.22	73161518-9997	Cambio de Motor(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
10.23	80111613-9999	Cambio de Motor(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1

DEBE DECIR:

Suministros requeridos - especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas - CPS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.
1	73161518-9997	MÁQUINAS DE COSER RECTAS	Unidad	EVENTO	1
1	80111613-9999	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2	73161518-9997	Cambio de Croché(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3	80111613-9999	Cambio de Croché(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
4	73161518-9997	Cambio de Porta bobina(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
5	80111613-9999	Cambio de Porta bobina(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
6	73161518-9997	Cambio de Tapa diente(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1



7	80111613-9999	Cambio de Tapa diente(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
8	73161518-9997	Cambio de Diente(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
9	80111613-9999	Cambio de Diente(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
10	73161518-9997	Cambio de Prensatela(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
11	80111613-9999	Cambio de Prensatela(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
12	73161518-9997	Cambio de Barra de aguja(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
13	80111613-9999	Cambio de Barra de aguja(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
14	73161518-9997	Cambio de Tensor completo(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
15	80111613-9999	Cambio de Tensor completo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
16	73161518-9997	Cambio de Cargador de bobina(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
17	80111613-9999	Cambio de Cargador de bobina(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
18	73161518-9997	Cambio de aceite(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
19	80111613-9999	Cambio de Aceite(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
20	73161518-9997	Cambio de Corcho para embrague(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
21	80111613-9999	Cambio de Corcho para embrague(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
22	73161518-9997	Cambio de Rulemanes(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
23	80111613-9999	Cambio de Rulemanes(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
24	73161518-9997	Cambio de Capacitor(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
25	80111613-9999	Cambio de Capacitor(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
26	73161518-9997	Cambio de Correa(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
27	80111613-9999	Cambio de Correa(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
28	73161518-9997	Cambio de Tira pedal(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
29	80111613-9999	Cambio de Tira pedal(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
30	73161518-9997	Cambio de Polea(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
31	80111613-9999	Cambio de Polea(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
32	73161518-9997	Cambio de Motor completo(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
33	80111613-9999	Cambio de Motor completo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1



34	73161518-9997	Cambio de Motor servo(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
35	80111613-9999	Cambio de Motor servo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
36	73161518-9997	Cambio de Placa electrónica(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
37	80111613-9999	Cambio de Placa electrónica(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2	73161518-9997	MÁQUINAS DE COSER OVERLOCK	Unidad	EVENTO	1
1	80111613-9999	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2	73161518-9997	Cambio de Garfio(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3	80111613-9999	Cambio de Garfio(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
4	73161518-9997	Cambio de Cuchilla(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
5	80111613-9999	Cambio de Cuchilla(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
6	73161518-9997	Cambio de Tapa diente(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
7	80111613-9999	Cambio de Tapa diente(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
8	73161518-9997	Cambio de Prensa tela(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
9	80111613-9999	Cambio de Prensa tela(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
10	73161518-9997	Cambio de Collar de aguja(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
11	80111613-9999	Cambio de Collar de aguja(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
12	73161518-9997	Cambio de Tensor de hilo(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
13	80111613-9999	Cambio de Tensor de hilo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
14	73161518-9997	Cambio de Diente(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
15	80111613-9999	Cambio de Diente(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
16	73161518-9997	Cambio de Guarda aguja(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
17	80111613-9999	Cambio de Guarda aguja(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
18	73161518-9997	Cambio de Guia hilo(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
19	80111613-9999	Cambio de Guia hilo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
20	73161518-9997	Cambio de Filtro(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
21	80111613-9999	Cambio de Filtro(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1



22	73161518-9997	Cambio de Aceite(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
23	80111613-9999	Cambio de Aceite(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
24	73161518-9997	Cambio de Corcho para embrague(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
25	80111613-9999	Cambio de Corcho para embrague(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
26	73161518-9997	Cambio de Rulemanes(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
27	80111613-9999	Cambio de Rulemanes (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
28	73161518-9997	Cambio de Capacitor (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
29	80111613-9999	Cambio de Capacitor (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
30	73161518-9997	Cambio de Correa (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
31	80111613-9999	Cambio de Correa (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
32	73161518-9997	Cambio de Tira pedal (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
33	80111613-9999	Cambio de Tira pedal(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
34	73161518-9997	Cambio de Polea(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
35	80111613-9999	Cambio de Polea(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
36	73161518-9997	Cambio de Motor completo(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
37	80111613-9999	Cambio de Motor completo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
38	73161518-9997	Cambio de Motor servo(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
39	80111613-9999	Cambio de Motor servo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
40	73161518-9997	Cambio de Placa electrónica(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
41	80111613-9999	Cambio de Placa electrónica(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
3	73161518-9997	MÁQUINAS DE COSER DOBLE	Unidad	EVENTO	1
1	80111613-9999	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2	73161518-9997	Cambio de Garfio(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3	80111613-9999	Cambio de Garfio(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
4	73161518-9997	Cambio de Cuchilla(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
5	80111613-9999	Cambio de Cuchilla (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1

6	73161518-9997	Cambio de Tapadiente (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
7	80111613-9999	Cambio de Tapadiente (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
8	73161518-9997	Cambio de Prensa tela (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
9	80111613-9999	Cambio de Prensa tela (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
10	73161518-9997	Cambio de Collar de aguja (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
11	80111613-9999	Cambio de Collar de aguja (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
12	73161518-9997	Cambio de Tensor de hilo (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
13	80111613-9999	Cambio de Tensor de hilo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
14	73161518-9997	Cambio de Diente (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
15	80111613-9999	Cambio de Diente (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
16	73161518-9997	Cambio de Guarda aguja (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
17	80111613-9999	Cambio de Guarda aguja (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
18	73161518-9997	Cambio de Guia hilo (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
19	80111613-9999	Cambio de Guia hilo (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
20	73161518-9997	Cambio de Filtro (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
21	80111613-9999	Cambio de Filtro (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
22	73161518-9997	Cambio de Aceite (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
23	80111613-9999	Cambio de Aceite (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
24	73161518-9997	Cambio de Corcho para embrague (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
25	80111613-9999	Cambio de Corcho para embrague(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
26	73161518-9997	Cambio de Rulemanes (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
27	80111613-9999	Cambio de Rulemanes (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
28	73161518-9997	Cambio de Capacitor (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
29	80111613-9999	Cambio de Capacitor (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
30	73161518-9997	Cambio de Correa (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
31	80111613-9999	Cambio de Correa (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
32	73161518-9997	Cambio de Tira pedal (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1

33	80111613-9999	Cambio de Tira pedal (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
34	73161518-9997	Cambio de Polea (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
35	80111613-9999	Cambio de Polea (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
36	73161518-9997	Cambio de Motor con embrague completo (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
37	80111613-9999	Cambio de Motor con embrague completo (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
38	73161518-9997	Cambio de Motor servo (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
39	80111613-9999	Cambio de Motor servo (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
40	73161518-9997	Cambio de Placa electrónica (REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
41	80111613-9999	Cambio de Placa electrónica(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
4	73161518-9997	MÁQUINAS DE COSER BOTONERA	Unidad	EVENTO	
1	80111613-9999	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2	73161518-9997	Cambio de Prensa tela de botón(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3	80111613-9999	Cambio de Prensa tela de botón(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
4	73161518-9997	Cambio de Garfio(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
5	80111613-9999	Cambio de Garfio(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
6	73161518-9997	Cambio de Embrague(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
7	80111613-9999	Cambio de Embrague(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
8	73161518-9997	Cambio de chapa inferior(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
9	80111613-9999	Cambio de chapa inferior(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
10	73161518-9997	Cambio de Tensor completo(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
11	80111613-9999	Cambio de Tensor completo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
12	73161518-9997	Cambio de Cuchilla corta hilo(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
13	80111613-9999	Cambio de Cuchilla corta hilo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
14	73161518-9997	Cambio de Guia hilo(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
15	80111613-9999	Cambio de Guia hilo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
16	73161518-9997	Cambio de Aceite(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1

17	80111613-9999	Cambio de Aceite(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
18	73161518-9997	Cambio de cadenita Tira pedal(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
19	80111613-9999	Cambio de cadenita Tira pedal(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
20	73161518-9997	Cambio de Rulemanes (REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
21	80111613-9999	Cambio de Rulemanes (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
22	73161518-9997	Cambio de Capacitor(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
23	80111613-9999	Cambio de Capacitor(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
24	73161518-9997	Cambio de motor sin embrague OIM(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
25	80111613-9999	Cambio de motor sin embrague OIM(mano de obra)	Unidad	EVENTO	1
26	73161518-9997	Cambio de Polea(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
27	80111613-9999	Cambio de Polea(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
28	73161518-9997	Cambio de Correa(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
29	80111613-9999	Cambio de Correa (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
5	73161518-9997	MÁQUINAS DE COSER ATRACADORA	Unidad	EVENTO	1
1	80111613-9999	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2	73161518-9997	Cambio de Lanzadera(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3	80111613-9999	Cambio de Lanzadera(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
4	73161518-9997	Cambio de Porta bobina(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
5	80111613-9999	Cambio de Porta bobina(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
6	73161518-9997	Cambio de Cargador de bobina(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
7	80111613-9999	Cambio de Cargador de bobina(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
8	73161518-9997	Cambio de Tapa lanzadera(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
9	80111613-9999	Cambio de Tapa lanzadera(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
10	73161518-9997	Cambio de Hojalillo de aguja(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
11	80111613-9999	Cambio de Hojalillo de aguja(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
12	73161518-9997	Cambio de Prensa tela(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1

13	80111613-9999	Cambio de Prensa tela(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
14	73161518-9997	Cambio de Barra de aguja(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
15	80111613-9999	Cambio de Barra de aguja(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
16	73161518-9997	Cambio de chapa inferior(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
17	80111613-9999	Cambio de chapa inferior(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
18	73161518-9997	Cambio de cuchilla móvil y fija(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
19	80111613-9999	Cambio de cuchilla móvil y fija(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
20	73161518-9997	Cambio de Tensor completo(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
21	80111613-9999	Cambio de Tensor completo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
22	73161518-9997	Cambio de aceite(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
23	80111613-9999	Cambio de Aceite(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
24	73161518-9997	Cambio de cadenita Tira pedal(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
25	80111613-9999	Cambio de cadenita Tira pedal(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
26	73161518-9997	Cambio de motor sin embrague OIM(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
27	80111613-9999	Cambio de motor sin embrague OIM(mano de obra)	Unidad	EVENTO	1
28	73161518-9997	Cambio de Rulemanes (REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
29	80111613-9999	Cambio de Rulemanes (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
30	73161518-9997	Cambio de Capacitor(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
31	80111613-9999	Cambio de Capacitor(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
32	73161518-9997	Cambio de Polea(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
33	80111613-9999	Cambio de Polea(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
34	73161518-9997	Cambio de Correa(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
35	80111613-9999	Cambio de Correa(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
6	73161518-9997	MÁQUINAS DE COSER OJALADORA	Unidad	EVENTO	1
1	80111613-9999	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2	73161518-9997	Cambio de Cuchilla fija y móvil(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1



3	80111613-9999	Cambio de Cuchilla fija y móvil(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
4	73161518-9997	Cambio de Crochet(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
5	80111613-9999	Cambio de Crochet(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
6	73161518-9997	Cambio de Porta bobina(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
7	80111613-9999	Cambio de Porta bobina(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
8	73161518-9997	Cambio de Prensa tela(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
9	80111613-9999	Cambio de Prensa tela(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
10	73161518-9997	Cambio de Aceite(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
11	80111613-9999	Cambio de Aceite(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
12	73161518-9997	Cambio de Correa(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
13	80111613-9999	Cambio de Correa(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
14	73161518-9997	Cambio de Rulemanes (REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
15	80111613-9999	Cambio de Rulemanes (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
16	73161518-9997	Cambio de cadenita Tira pedal(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
17	80111613-9999	Cambio de cadenita Tira pedal(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
18	73161518-9997	Cambio de motor sin embrague OIM(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
19	80111613-9999	Cambio de motor sin embrague OIM(mano de obra)	Unidad	EVENTO	1
20	73161518-9997	Cambio de Capacitor(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
21	80111613-9999	Cambio de Capacitor(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
22	73161518-9997	Cambio de Polea(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
23	80111613-9999	Cambio de Polea(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
7	73161518-9997	MÁQUINAS DE COSER CINTURERA	Unidad	EVENTO	1
1	80111613-9999	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2	73161518-9997	Cambio de Garfio(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3	80111613-9999	Cambio de Garfio(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
4	73161518-9997	Cambio de Tapa diente(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1

5	80111613-9999	Cambio de Tapa diente(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
6	73161518-9997	Cambio de Diente(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
7	80111613-9999	Cambio de Diente(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
8	73161518-9997	Cambio de Prensa tela(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
9	80111613-9999	Cambio de Prensa tela(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
10	73161518-9997	Cambio de Tornillos de collar(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
11	80111613-9999	Cambio de Tornillos de collar(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
12	73161518-9997	Cambio de Guia hilo(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
13	80111613-9999	Cambio de Guia hilo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
14	73161518-9997	Cambio de Polea de plastico(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
15	80111613-9999	Cambio de Polea de plastico(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
16	73161518-9997	Cambio de Tensor completo(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
17	80111613-9999	Cambio de Tensor completo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
18	73161518-9997	Cambio de Filtro(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
19	80111613-9999	Cambio de Filtro(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
20	73161518-9997	Cambio de Aceite(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
21	80111613-9999	Cambio de Aceite(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
22	73161518-9997	Cambio de corcho para Embrague(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
23	80111613-9999	Cambio de corcho para Embrague(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
24	73161518-9997	Cambio de Rulemanes(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
25	80111613-9999	Cambio de Rulemanes(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
26	73161518-9997	Cambio de Capacitor(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
27	80111613-9999	Cambio de Capacitor(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
28	73161518-9997	Cambio de Polea(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
29	80111613-9999	Cambio de Polea(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
30	73161518-9997	Cambio de Motor completo(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
31	80111613-9999	Cambio de Motor completo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1

32	73161518-9997	Cambio de Motor servo(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
33	80111613-9999	Cambio de Motor servo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
34	73161518-9997	Cambio de Tira pedal(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
35	80111613-9999	Cambio de Tira pedal(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
36	73161518-9997	Cambio de Correa(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
37	80111613-9999	Cambio de Correa(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
8	73161518-9997	MÁQUINAS DE COSER COLLARETA	Unidad	EVENTO	1
1	80111613-9999	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2	73161518-9997	Cambio de Garfio(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
3	80111613-9999	Cambio de Garfio(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
4	73161518-9997	Cambio de Tapa diente(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
5	80111613-9999	Cambio de Tapa diente(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
6	73161518-9997	Cambio de Prensatela(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
7	80111613-9999	Cambio de Prensatela(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
8	73161518-9997	Cambio de Diente(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
9	80111613-9999	Cambio de Diente(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
10	73161518-9997	Cambio de Tensor completo(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
11	80111613-9999	Cambio de Tensor completo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
12	73161518-9997	Cambio de Filtro de aceite(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
13	80111613-9999	Cambio de Filtro de aceite(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
14	73161518-9997	Cambio de Aceite(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
15	80111613-9999	Cambio de Aceite(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
16	73161518-9997	Cambio de corcho para Embrague(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
17	80111613-9999	Cambio de corcho para Embrague(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
18	73161518-9997	Cambio de Rulemanes(REPUUESTO)	Unidad	EVENTO	1
19	80111613-9999	Cambio de Rulemanes(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1

20	73161518-9997	Cambio de Capacitor(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
21	80111613-9999	Cambio de Capacitor(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
22	73161518-9997	Cambio de Polea(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
23	80111613-9999	Cambio de Polea(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
24	73161518-9997	Cambio de Tira pedal(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
25	80111613-9999	Cambio de Tira pedal(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
26	73161518-9997	Cambio de Correa(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
27	80111613-9999	Cambio de Correa(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
9	73161518-9997	MÁQUINAS DE COSER FAMILIAR	Unidad	EVENTO	1
1	80111613-9999	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2	73161518-9997	Cambio de Portabobinas(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
3	80111613-9999	Cambio de Portabobinas(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
4	73161518-9997	Cambio de bobina(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
5	80111613-9999	Cambio de bobina(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
6	73161518-9997	Cambio de Lanzadera(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
7	80111613-9999	Cambio de Lanzadera(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
8	73161518-9997	Cambio de Prensa tela(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
9	80111613-9999	Cambio de Prensa tela(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
10	73161518-9997	Cambio de Tapa diente(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
11	80111613-9999	Cambio de Tapa diente(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
12	73161518-9997	Cambio de Diente(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
13	80111613-9999	Cambio de Diente(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
14	73161518-9997	Cambio de Motor completo(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1



15	80111613-9999	Cambio de Motor completo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
16	73161518-9997	Cambio de correa de motor(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
17	80111613-9999	Cambio de correa de motor(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
18	73161518-9997	Cambio de foco(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
19	80111613-9999	Cambio de foco(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
10	73161518-9997	MÁQUINAS DE COSER BORDADORA PLANCHADORA	Unidad	EVENTO	1
1	80111613-9999	Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
2	73161518-9997	Cambio de bobina(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
3	80111613-9999	Cambio de bobina(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
4	73161518-9997	Cambio de portabobinas(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
5	80111613-9999	Cambio de portabobinas(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
6	73161518-9997	Cambio de foco (REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
7	80111613-9999	Cambio de foco(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
8	73161518-9997	Cambio de Placa de Aguja(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
9	80111613-9999	Cambio de Placa de Aguja(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
10	73161518-9997	Cambio de Bastidor(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
11	80111613-9999	Cambio de Bastidor(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
12	73161518-9997	Cambio de Crochet(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
13	80111613-9999	Cambio de Crochet(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
14	73161518-9997	Cambio de Tira hilo(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1
15	80111613-9999	Cambio de Tira hilo(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
16	73161518-9997	Cambio de Prensa tela(REPUERTO)	Unidad	EVENTO	1



17	80111613-9999	Cambio de Prensa tela(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
18	73161518-9997	Cambio de Placa madre(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
19	80111613-9999	Cambio de Placa madre(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
20	73161518-9997	Cambio de carbon del motor(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
21	80111613-9999	Cambio de carbon del motor(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1
22	73161518-9997	Cambio de Motor(REPUESTO)	Unidad	EVENTO	1
23	80111613-9999	Cambio de Motor(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1

SE MODIFICAN: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LAS FECHAS DE, APERTURA DE OFERTA, DE ENTREGA DE OFERTA Y FECHA LÍMITE DE CONSULTAS DEL PRESENTE LLAMADO, QUEDANDO CONFORME A LO INDICADO EN EL SICP.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PERMANECEN VIGENTES, INVARIABLES E INALTERABLES.